




A >

LÖSCHEN ALLER ALTEN KOCHFELD-VERSIONEN

① Für einen reibungslosen Ablauf nach einem Firmware-Update empfehlen wir die folgenden Schritte zu befolgen.

Wähle dein Gerät...

...mit dem Du in der App kochen möchtest



Menü

✓ Dieses Gerät löschen

1 > KOCHFELD(ER) IN DER APP ENTFERNEN

- ① **PROFI TRICK:** Durch langes tippen und halten des Kochfeldes erscheint ein Dialog in welchem du das jeweilige Gerät entfernen kannst.
Dies funktioniert übrigens auch mit Sensoren.

Neues Kochfeld hinzufügen.

2 > iOS EINSTELLUNGEN ÖFFNEN

ⓘ Die Ansicht und Position der App auf ihrem Endgerät kann je nach Anzahl der installierten Apps variieren.



App Store



Books



Podcasts



TV



News



Stocks



Measure



Se




Cuciniale APP



Photos



Camera



Maps



Find My



Monday



Einstellungen

Suchen



Cuciniale

Apple-ID, iCloud, Medien & Käufe

Konfiguration abschließen >



Flugmodus



WLAN

Cuciniale



Bluetooth

Ein



Mitteilungen




Töne



Nicht stören

3 >

BLUETOOTH VERBINDUNG IN IOS LÖSCHEN

 In den Einstellungen auf „Bluetooth“ gehen und dann neben dem Kochfeld auf das ‚i‘ symbol tippen.



Anzeige & Helligkeit



Home-Bildschirm & Dock

Bluetooth

Bluetooth




Jetzt sichtbar als „iPad“.

MEINE GERÄTE

Habanero

Nicht verbunden 



Einstellungen

Suchen



Cuciniale

Apple-ID, iCloud, Medien & Käufe

Konfiguration abschließen >



Flugmodus



WLAN

Cuciniale



Bluetooth

Ein



Mitteilungen



Töne



Nicht stören

< Bluetooth

Habanero

Dieses Gerät ignorieren



DAS KOCHFELD AUS DER LISTE LÖSCHEN

- ① Hierzu auf den Knopf „Gerät ignorieren“ klicken und dies bestätigen. Nun erneut das Gerät wie in den Nutzungs-Tutorials auf www.cuciniale.com/hilfe beschrieben neu koppeln.



Anzeige & Helligkeit



Home-Bildschirm & Dock



> ALLES NICHTS GENÜTZT?

① Falls dir dieses Tutorial nicht helfen konnte nehme bitte über www.cuciniale.com Kontakt mit uns auf.